

Comment entretenir votre mobilier ?

Ne traiter qu'un matériau à la fois et si nécessaire protéger les autres.

Pour le bois :

Pour l'entretien quotidien, épousseter vos meubles avec un chiffon doux, dans le sens du fil du bois.

Pour les taches de café ou de boissons, nettoyer au plus vite avec de l'eau tiède et essuyer avec un chiffon doux toujours dans le sens du bois.

En cas de taches tenaces, utiliser de la lessive ou du savon liquide (jamais de produits ou de matières abrasifs, agressifs, ni de solvants).

Toujours partir du bord de la tache vers le centre pour éviter qu'elle ne s'étende. Ensuite essuyer avec un autre chiffon doux et sec.

N'utiliser jamais de cire, d'encaustique, de vaporisateur, de produits à base de silicone, d'acétone, d'ammoniaque ou d'huile.

Pour le cuir :

Tout comme le bois, le cuir se patine. La chaleur peut craqueler sa surface, une forte lumière naturelle va décolorer ses teintes, l'humidité va blanchir son film de protection. Un cuir non entretenu perd de sa brillance.

Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon doux et sec..

Pour les taches, frotter avec un peu de savon puis essuyer avec un chiffon doux.

Éviter les détergents, les huiles, le vernis ou l'ammoniaque.

Passer une crème d'entretien incolore pour cuir, 1 à 2 fois par an.

Pour le verre et le plexiglass :


Nettoyer à l'eau et au savon ou avec un produit pour vitre classique à base d'alcool.

Attention ! Éviter d'entrer en contact avec les parties en bois.



Manuel de l'utilisateur

Prendre soin de votre mobilier bois



Vous venez d'acquérir
un mobilier en
ébénisterie

Afin de préserver la
qualité de ce produit,
voici quelques
conseils d'utilisation
et d'entretien.

Qu'est ce que le bois ?

Le bois est un matériau naturel et vivant.

Tous nos produits sont fabriqués en placage, feuilles de bois plaquées sur un panneau de fibres ou de particules de bois, à l'exception de certaines parties qui sont en bois massif.

Chaque arbre étant spécifique, il fournit des placages de teinte, de veinage et d'aspect différent. Ces spécificités font de votre mobilier MACE un **objet unique**.

Les caractéristiques du bois

De par sa nature, le bois va se patiner avec le temps. Il est sensible à la lumière (rayons du soleil et de la lune) surtout dans les premiers mois, et évolue en fonction de l'environnement dans lequel il est situé.

La teinte des produits peut donc évoluer, ce qui fait la particularité et le charme du bois.

Des écarts de nuances entre des meubles livrés à des périodes différentes pourront s'estomper avec le temps pour former un ensemble homogène.

Tous les placages sont recouverts d'un vernis de protection mat ou brillant résistant aux agressions quotidiennes. Ce vernis pourra se lustrer avec le temps et avec les frottements dus à l'utilisation.

Votre mobilier bois au quotidien

Les vernis utilisés sur nos produits possèdent d'excellentes qualités de résistance aux différentes agressions que subit un meuble pendant son utilisation. Malgré cela, il est recommandé de prendre les précautions suivantes :

Ne pas placer le mobilier près d'une source de chaleur ou d'une forte lumière naturelle.

Ne pas tirer, pousser ou poser un objet lourd pendant les 4 à 6 premières semaines nécessaires au durcissement de la couche de vernis.

Soulever les objets plutôt que de les traîner.

Protéger votre meuble des rayures et des « chauds et froids », utiliser un sous-main, un sous-verre, une sous-tasse, etc.

Apposer des patins de feutre sur vos principaux accessoires : corbeilles à courrier, lampes, etc.

Déplacer fréquemment (surtout au début) les lampes, téléphones, sous-mains, dossiers, etc. pour conserver une teinte uniforme.

Si vous déplacez vos meubles, ne jamais les traîner ou les faire glisser sur le sol (surtout si celui-ci est souple ; moquette, revêtement plastique) : lever-les. Si nécessaire, démonter partiellement et déplacer ensuite.